

TrendWalls dekorplattor är lämpliga för montering i badrum, kök, vardagsrum, sovrum och i stort sätt i alla delar av huset, kontoret eller företaget. Det patenterade monteringsystemet gör det möjligt att montera på de flesta ytor som gipsskivor, sten, keramik, stengods, OSB-skivor, spånskivor, masonite, cementbaserad skivor m.m.

Före Montering

1. Rengör ytan.
2. Ta bort fett, avlagringar, lös smuts, lim och färg/lack rester.
3. Reparera håligheter för att undvika ojämnheter.

Dekorplattorna är flexibla. Böjning kan leda till att de lossnar efter installationen.

Ska du montera på ojämna ytor, mycket porösa ytor eller om du tvivlar på resultatet rekommenderar vi att du installerar några plattor och låter dem torka i 24 timmar. Kontrollera sedan om monteringen är genomförbar.

Behövs det, ta bort ljusströmbrytare eller andra eluttag och montera tillbaka dem när plattorna monterats. Vattenledningar och andra hinder är enkla att lösa genom att mäta i förväg och göra anpassningarna på plattan före montering.

Kom ihåg att du behöver vattenpass, måttband, penna, kniv/mattskärare och fogspruta.

Temperaturen i rummet där du monterar ska vara mellan 10° och 28°.

Installation rekommenderas INTE under följande omständigheter:

- Förekomst av fukt på väggarna måste åtgärdas innan våra plattor/lister installeras. Efter att detta gjorts kan installationen fortsätta.
- Områden som kontinuerligt utsätts för ånga, såsom maskinrum, bastu, etc.
- Ytor utomhus som är utsatta för väderförändringar som regn, snö, extrem kyla ($\leq 5\text{ °C}$) eller extrem värme ($> 30\text{ °C}$) eller temperaturförändringar på 10 °C på mindre än 1 timme.
- Plastytor av PVC, poly (metylmetakrylat) och plastderivat (kräver en tätande beläggning innan plattorna monteras).



Monteringsteg

- Mät noga väggen. Dra en horisontell linje med hjälp av vattenpass på rummets alla väggar. Markera väggens centrum.
- Upprepa proceduren genom att rita en vertikal linje på varje vägg. Därigenom ritas ett kors på alla väggar.
- Montering av plattorna på varje vägg börjar från mitten av varje kors.
- Ta först bort skyddsfilmerna på plattan och applicera en liten mängd lim på var och en av de markerade områdena.
- Fäst försiktigt plattan direkt där du markerat på väggen och tryck försiktigt på kanterna och mitten med samma tryck.
- Montera nästa intilliggande platta på samma sätt.
- När du når väggens kant, mät avståndet från den sista plattan till väggen och markera hur mycket av plattan som ska skäras.
- För att skära plattan dra en linje där den ska skäras. Placera en vinkelhake eller linjal på linjen. Skär försiktigt med en mattniv längs linjen ungefär tre gånger.
- Bryt plattan genom att trycka från mitten ut mot de motsatta kanterna på plattan och avsluta med att skära skummet med kniven.
- För att montera de nedersta och översta plattorna, mät och följ sedan de tidigare angivna skärinstruktionerna.

Montering i dusch eller våtzon 1:

När du vill montera vår produkt i duschområden måste du följa dessa steg:

När den första plattan är fast, applicera en liten sträng transparent och mögelfri silikon runt hela kanten av den första plattan innan montering av den andra. Ta bort överflödiga silikon med ett vått finger som är doppat i vatten och tvål eller med en fuktad trasa. Upprepa detta steg på alla plattor för att förhindra att vattnet tränger in mellan plattorna. Om du använder TrendWall's lister på någon plats, se till att du förseglar de möjliga läckageställena på samma sätt. I resten av badrummet utanför duschområdet, våtzon 1, behöver du inte applicera silikon mellan plattorna.

Montering av tunga föremål (belysningsarmaturer, speglar m.m.) ska fästas i väggen bakom TrendWall plattan.

